



T.C.  
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ  
TALİMATLAR



<b>OPERASYONEL BİLGİLER</b>	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Birimi	Edebiyat Fakültesi
	Doküman Adı	Çim Biçme ve Makine Kullanma
	Doküman No	T-030
	İlk Yayın Tarihi	16.04.2018
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

<b>UYGULAMA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kullanıma başlamadan önce benzin ve yağ seviye kontrolü yapılır.</li><li>2. Çim kesiminin düzgün olması için bıçağına bakılır, bıçak küt ise teknik servise götürülerek bıçağının ucu açılır ve daha iyi kesmesi sağlanır.</li><li>3. Biçme yüksekliği (teker) ayarı biçime başlamadan yapılır.</li><li>4. Çim toplama sepetinin yerine düzgün oturup-oturmadiğı kontrol edilir.</li><li>5. Yukarıdaki kontrollerden sonra çim biçme makinesi çalıştırılır.</li><li>6. Çim biçme işlemine başlanır, sepet dolduktan sonra motor durdurulur, durduğunda emin olunduktan sonra sepeti boşaltılır.</li><li>7. Sepet tekrar yerine takılır ve biçme işlemine devam edilir.</li><li>8. Kesinlikle motor çalışır vaziyette iken sepet boşaltma işlemi, yükseklik (teker) ayarı, benzin ve yağ işlemleri yapılamaz.</li><li>9. Olası arıza durumunda çim biçme makinesine müdahale yapılamaz, motor hemen durdurulur ve teknik servis personeline haber verilir.</li><li>10. Tamirinin yapılması teknik personel tarafından sağlanır.</li></ol>
-----------------	---

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih .... / .... / ....

<b>HAZIRLAYAN</b> Hümmet KUTLUAY Fakülte Sekreteri	<b>ONAYLAYAN</b> Prof. Dr. Hacı İbrahim DELİCE Dekan 16/04/2018
--	--